

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. 6310

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	856175-1	NAME PLATE 6310	1	
002	188103-1	HOUSING SET new INC. 42	1	
003	666066-6	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5	1	
004	682502-4	Kábelvédo 8-85*	1	
005	687001-1	Kábel-feszültségmentesítő 6870	1	
006	911133-5	Trapézfeju csavar M4x18 911133	2	
007	651478-6	Kapcsoló (jobbos+balos) VTX11*	1	
008	645173-8	Zajszuro kondenzátor	1	
009	232104-2	Laprugó 6310	1	
010	650226-0	Kapcsoló	1	
011	192892-2	KEYLESS DRILL CHUCK	1	
012	251425-3	Laposfeju rögzítő csavar M6x22	1	
013	322212-8	Tengely 6310	1	
014	211201-7	Golyóscsapágy 6002LLB	1	
015	961055-9	Seeger-gyuru S-15 961055-9	1	
016	253781-7	Lapos Alátét 15 6310	1	
017	231458-4	Nyomórugó 18 6310	1	
018	253343-1	Alátét 18 6310/HR4000C*	1	
019	221983-3	Homlokfogaskerék 53 6310	1	
020	253342-3	Alátét 18 6310	1	
021	257155-4	Gyuru 18 6310	1	
022	253342-3	Alátét 18 6310	1	
023	221982-5	Homlokfogaskerék 42 6310	1	
024	253343-1	Alátét 18 6310/HR4000C*	1	
025	231458-4	Nyomórugó 18 6310	1	
026	253196-8	Lapos Alátét 6 9741/2012	1	
027	214004-8	Siklócsapágy 6 214004-8 (6701B)	1	
028	191962-4	Szénkefe CB-419 (CB-406, CB-40)	1	
029	632083-8	Szénkefetartó-ház, komplett 63	1	
030	633043-3	Állórész 220V 6310	1	
031	210025-8	Golyóscsapágy 627LLB 210025-8	1	
032	256188-6	Csapszeg 5 6310	1	
033	511723-0	Forgórész 220V 6310 INC. 31,34,35	1	
034	241844-1	FAN 52	1	
035	210025-8	Golyóscsapágy 627LLB 210025-8	1	
036	961002-0	Seeger-gyuru S-6 961002-0	1	
037	211016-2	Golyóscsapágy 626LLB 211016-2	1	
038	226090-7	Fogaskerék, komplett 9-20-45 6	1	
039	152329-1	Tugörgos csapágy 609, komplett	1	
040	414223-8	Átkapcsoló gomb 6310	1	
041	232101-8	Laprugó 6310	1	
042	188103-1	HOUSING SET new INC. 2	1	
043	686016-5	Szorítókapocs 6310	1	
044	911153-9	Trapézfeju csavar M4x28 911153	9	
400	151966-8	GRIP 36 COMPLETE	1	
401	251851-6	SCREW M5X7	1	
402	286226-0	Sapka 20 (mélységmérő vezetősí)	1	
403	122395-2	DEPTH GAUGE ASS'Y INC. 401,402,404	1	
404	164549-5	STOPPER HOLDER	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. 6310

